Работа 3.4.5

Петля гистерезиса (динамический метод)

Цель работы: изучение петель гистерезиса ферромагнитных материалов с помощью осциллографа.

В работе используются: автотрансформатор, понижающий трансформатор, интегрирующая цепочка, амперметр, вольтметр, электронный осциллограф, делитель напряжения, тороидальные образцы с двумя обмотками.

Схема установки




Рис. 1: Схема установки для исследования намагничивания образцов

Теория

Цена деления оси X[A/M] осциллографа:

$$H = \frac{IN_0}{2\pi R} \tag{1}$$

Цена деления оси У[Тл] осциллографа:

$$B = \frac{R_{\rm H} C_{\rm H} U_{\rm Bbix}}{S N_{\rm H}} \tag{2}$$

Постоянная времени:

$$\tau = RC = \frac{U_{\text{bx}}}{\Omega U_{\text{BMX}}} \tag{3}$$

Дифференциальная магнитная проницаемость:

$$\mu_{\text{дифф}} = \frac{1}{\mu_0} \frac{dB}{dH} \tag{4}$$

Исполнение

Феррит

$$K_x=20$$
 мВ $K_y=20$ мВ $I=109$ мА $S=3.0~{\rm cm}^2~~2\pi R=25~{\rm cm}$ $N_0=35~~N_u=400$

Цены деления осциллографа, рассчитанные по формулам (1), (2):

$$c_H = 9.3 \; \mathrm{A/M} \quad c_B = 0.067 \; \mathrm{Tл}$$

Коэрцитивная сила:

$$H_c = (7 \pm 1) \text{ A/m}$$

Индукция насыщения:

$$B_s = 0.13 \pm 0.01 \ \mathrm{T}$$
л

Дифференциальная магнитная индукция по формуле (4) (см. графики):

$$\mu_{\text{дифф}} = 2900 \pm 400$$

Пермаллой

$$K_x=20~{
m MB}$$
 $K_y=1~{
m B}$ $I=139.6~{
m MA}$ $S=3.8~{
m cm}^2$ $2\pi R=24~{
m cm}$ $N_0=40$ $N_u=200$ $c_H=11~{
m A/m}$ $c_B=0.52~{
m Tm}$ $H_c=24\pm2~{
m A/m}$ $B_s=0.6\pm0.1~{
m Tm}$ $\mu_{{
m диф}}=64000$

Кремнистое железо

$$K_x=50~{
m MB}$$
 $K_y=50~{
m MB}$ $I=356~{
m MA}$ $S=1.2~{
m cm}^2$ $2\pi R=10~{
m cm}$ $N_0=35$ $N_u=350$ $c_H=58~{
m A/m}$ $c_B=0.48~{
m Tm}$ $H_c=58\pm11~{
m A/m}$ $B_s=1.3\pm0.1~{
m Tm}$ $\mu_{{
m диф}}=125000$

Калибровка. Осциллограф откалиброван верно, см. тетрадь.

Постоянная времени. Значения постоянной времени, рассчитаной по формуле

$$au_0=R_{\scriptscriptstyle \mathrm{I\! I}}C_{\scriptscriptstyle \mathrm{I\! I}}=0.4\mathrm{c}$$

и по формуле (3) $\tau = 0.38$ совпадают.

$$R = 20000 \text{OM} \gg \frac{1}{\Omega C} = 1000 \text{OM}$$

Таблица 1: Результаты эксперимента

	Феррит	Пермаллой	Кремнистое железо
H_c , A/M	7/8-600	24/4	58/8
B_s , Тл	0.13/0.2- 0.4	0.6/1.08	1.3/2.0
$\mu_{\rm дифф}$	2900	64000	125000




Рис. 2: Начальная кривая намагничивания для феррита




Рис. 3: Начальная кривая намагничивания для пермаллоя




Рис. 4: Начальная кривая намагничивания для кремнистого железа